

Funkaufsatzmodul flow-skyW für Modularis-Zählwerke

Montageanleitung

LIEFERUMFANG (auf Vollständigkeit prüfen!)

- Funkmodul pflow-skyW
- Plombierschraube
- Plombenaufkleber
- Montageanleitung

1. Die Abdeckkappe aus dem Modulaufnahmeschacht des Zählwerks entfernen.
2. Das Funkmodul pflow-skyW vorsichtig auf das Zählwerk setzen und befestigen. Die Plombierschraube mit einem Drehmomentschlüssel mit max. 0,3 Nm anziehen.
3. Die Plombierschraube mit dem Plombenaufkleber versiegeln.



Technische Änderungen vorbehalten.